

BRUKSANVISNING

Denna gasbrännare innehåller inte någon butangas vid inköpet.

Komponenter

1. Eldskydd
2. Justeringsreglage för låga
3. Säkerhetsspärr
4. Luftkontrollknapp
5. Spärrknapp för kontinuerlig låga
6. Tändarknapp
7. Löstagbart stativ
8. Påfyllningsventil
(visas inte, under blåslampan)

Påfyllning av gas

- Före påfyllning med butangas, säkerställ att gaspåfyllningsventilen är tät.
- Använd endast butangas med hög kvalitet.
- Skaka gasbehållaren några gånger för att värma bränslet.
- Flytta justeringsreglaget för lågan (2) till läget "-".
- Sätt in behållarens munstycke lodrätt nedåt i gaspåfyllningsventilen. Pumpande rörelser ger bäst resultat (*fig. 1*).
- Vänta i några minuter efter påfyllning så att gasen stabiliserar sig.

Tändning

- Flytta justeringsreglaget för lågan (2) till läget "+".
- Tryck ned säkerhetsspärren (3) tills den knäpper på plats (*fig. 2*).
- Tryck på tändningsknappen (6). Lågan tänds omedelbart (*fig. 3*). Av säkerhetsskäl kan inte tändningsknappen tryckas ned om inte säkerhetsspärren är låst i läge!

Justering av lågan

- Justera lågans längd under användning genom att flytta justeringsreglaget för lågan (2). Skjuter du mot "+"-symbolen blir lågan längre, skjuter du mot "-"-symbolen blir den kortare. Bästa resultat uppnås med en låga på 10-25 mm. Gör inte lågan för lång, då detta bara innebär ett slöseri med bränslet och gör lågan instabil.
- Justera lågans tjocklek under användning genom att trycka på luftkontrollknappen (4) med fingrarna. Vi rekommenderar att du drar luftkontrollknappen så långt bakåt som möjligt vid användning och tändning.

BRUKSANVISNING

Denna gasbrännare innehåller inte någon butangas vid inköpet.

Komponenter

1. Eldskydd
2. Justeringsreglage för låga
3. Säkerhetsspärr
4. Luftkontrollknapp
5. Spärrknapp för kontinuerlig låga
6. Tändarknapp
7. Löstagbart stativ
8. Påfyllningsventil
(visas inte, under blåslampan)

Påfyllning av gas

- Före påfyllning med butangas, säkerställ att gaspåfyllningsventilen är tät.
- Använd endast butangas med hög kvalitet.
- Skaka gasbehållaren några gånger för att värma bränslet.
- Flytta justeringsreglaget för lågan (2) till läget "-".
- Sätt in behållarens munstycke lodrätt nedåt i gaspåfyllningsventilen. Pumpande rörelser ger bäst resultat (*fig. 1*).
- Vänta i några minuter efter påfyllning så att gasen stabiliserar sig.

Tändning

- Flytta justeringsreglaget för lågan (2) till läget "+".
- Tryck ned säkerhetsspärren (3) tills den knäpper på plats (*fig. 2*).
- Tryck på tändningsknappen (6). Lågan tänds omedelbart (*fig. 3*). Av säkerhetsskäl kan inte tändningsknappen tryckas ned om inte säkerhetsspärren är låst i läge!

Justering av lågan

- Justera lågans längd under användning genom att flytta justeringsreglaget för lågan (2). Skjuter du mot "+"-symbolen blir lågan längre, skjuter du mot "-"-symbolen blir den kortare. Bästa resultat uppnås med en låga på 10-25 mm. Gör inte lågan för lång, då detta bara innebär ett slöseri med bränslet och gör lågan instabil.
- Justera lågans tjocklek under användning genom att trycka på luftkontrollknappen (4) med fingrarna. Vi rekommenderar att du drar luftkontrollknappen så långt bakåt som möjligt vid användning och tändning.

BRUKSANVISNING

Denna gasbrännare innehåller inte någon butangas vid inköpet.

Komponenter

1. Eldskydd
2. Justeringsreglage för låga
3. Säkerhetsspärr
4. Luftkontrollknapp
5. Spärrknapp för kontinuerlig låga
6. Tändarknapp
7. Löstagbart stativ
8. Påfyllningsventil
(visas inte, under blåslampan)

Påfyllning av gas

- Före påfyllning med butangas, säkerställ att gaspåfyllningsventilen är tät.
- Använd endast butangas med hög kvalitet.
- Skaka gasbehållaren några gånger för att värma bränslet.
- Flytta justeringsreglaget för lågan (2) till läget "-".
- Sätt in behållarens munstycke lodrätt nedåt i gaspåfyllningsventilen. Pumpande rörelser ger bäst resultat (*fig. 1*).
- Vänta i några minuter efter påfyllning så att gasen stabiliserar sig.

Tändning

- Flytta justeringsreglaget för lågan (2) till läget "+".
- Tryck ned säkerhetsspärren (3) tills den knäpper på plats (*fig. 2*).
- Tryck på tändningsknappen (6). Lågan tänds omedelbart (*fig. 3*). Av säkerhetsskäl kan inte tändningsknappen tryckas ned om inte säkerhetsspärren är låst i läge!

Justering av lågan

- Justera lågans längd under användning genom att flytta justeringsreglaget för lågan (2). Skjuter du mot "+"-symbolen blir lågan längre, skjuter du mot "-"-symbolen blir den kortare. Bästa resultat uppnås med en låga på 10-25 mm. Gör inte lågan för lång, då detta bara innebär ett slöseri med bränslet och gör lågan instabil.
- Justera lågans tjocklek under användning genom att trycka på luftkontrollknappen (4) med fingrarna. Vi rekommenderar att du drar luftkontrollknappen så långt bakåt som möjligt vid användning och tändning.

- Vid högre höjder kan det hända att blåslampan inte fungerar med lågans längd inställd på maxläget (med reglaget skjutet ända fram till "+"). Bästa resultat uppnås genom att justera reglaget till ett mellanläge mellan "+" och "-". Obs! Om tändningsknappen inte hålls nedtryckt till slutet knäpps säkerhetsspärren omedelbart upp, vilket gör att det inte går att tända med eller trycka ned tändningsknappen. Om detta händer, börja om med tändningsproceduren (fig. 1 o. 2) tills du har lyckats tända lågan.

Släckning

- Släck helt enkelt genom att släppa tändningsknappen.

Använda funktionen kontinuerlig låga:

- **FÖRSIKTIGHET** var ytterst försiktig när lågan är låst då lågan då blir kontinuerlig och släcks inte tills spärrknappen för kontinuerlig låga (5) frigörs MANUELLT!
- Håll ned tändningsknappen (6) samtidigt som du skjuter spärrknappen för kontinuerlig låga (5) mot dig (fig. 4).
- Släpp tändningsknappen (6); lågan förblir tänd (fig. 5).
- Släck lågan genom att skjuta spärrknappen för kontinuerlig låga (5) bort från dig (fig. 6).

FÖRSIKTIGHET:

- Läs anvisningarna före användning. !
- Håll utanför räckhåll för barn.
- Rör inte eldskyddet när det är varmt.
- Håll munstycket rent från damm och tappa inte gasbrännaren, då detta är vanliga orsaker till fel.
- Sikta alltid bort från ansiktet, kroppen och kläderna vid tändning och användning.
- Förvara inte i direkt solljus eller på en plats där temperaturen överstiger 40°C.
- Butangas är ytterst lättantändligt; hanteras med varsamhet.
- Låt gasbrännaren svalna efter användning innan den läggs undan till förvaring.
- Använd inte gasbrännaren kontinuerligt i över två timmar.
- Punktera aldrig gasbrännaren eller placera den nära värmekälla eller öppen låga.
- Följ alla anvisningar och försiktighetsåtgärder angivna på bränslebehållaren.

BEHÅLL DENNA MANUAL!

Bilder och illustrationer - se bifogad utländsk bruksanvisning.

mastrad®

- Vid högre höjder kan det hända att blåslampan inte fungerar med lågans längd inställd på maxläget (med reglaget skjutet ända fram till "+"). Bästa resultat uppnås genom att justera reglaget till ett mellanläge mellan "+" och "-". Obs! Om tändningsknappen inte hålls nedtryckt till slutet knäpps säkerhetsspärren omedelbart upp, vilket gör att det inte går att tända med eller trycka ned tändningsknappen. Om detta händer, börja om med tändningsproceduren (fig. 1 o. 2) tills du har lyckats tända lågan.

Släckning

- Släck helt enkelt genom att släppa tändningsknappen.

Använda funktionen kontinuerlig låga:

- **FÖRSIKTIGHET** var ytterst försiktig när lågan är låst då lågan då blir kontinuerlig och släcks inte tills spärrknappen för kontinuerlig låga (5) frigörs MANUELLT!
- Håll ned tändningsknappen (6) samtidigt som du skjuter spärrknappen för kontinuerlig låga (5) mot dig (fig. 4).
- Släpp tändningsknappen (6); lågan förblir tänd (fig. 5).
- Släck lågan genom att skjuta spärrknappen för kontinuerlig låga (5) bort från dig (fig. 6).

FÖRSIKTIGHET:

- Läs anvisningarna före användning. !
- Håll utanför räckhåll för barn.
- Rör inte eldskyddet när det är varmt.
- Håll munstycket rent från damm och tappa inte gasbrännaren, då detta är vanliga orsaker till fel.
- Sikta alltid bort från ansiktet, kroppen och kläderna vid tändning och användning.
- Förvara inte i direkt solljus eller på en plats där temperaturen överstiger 40°C.
- Butangas är ytterst lättantändligt; hanteras med varsamhet.
- Låt gasbrännaren svalna efter användning innan den läggs undan till förvaring.
- Använd inte gasbrännaren kontinuerligt i över två timmar.
- Punktera aldrig gasbrännaren eller placera den nära värmekälla eller öppen låga.
- Följ alla anvisningar och försiktighetsåtgärder angivna på bränslebehållaren.

BEHÅLL DENNA MANUAL!

Bilder och illustrationer - se bifogad utländsk bruksanvisning.

mastrad®

- Vid högre höjder kan det hända att blåslampan inte fungerar med lågans längd inställd på maxläget (med reglaget skjutet ända fram till "+"). Bästa resultat uppnås genom att justera reglaget till ett mellanläge mellan "+" och "-". Obs! Om tändningsknappen inte hålls nedtryckt till slutet knäpps säkerhetsspärren omedelbart upp, vilket gör att det inte går att tända med eller trycka ned tändningsknappen. Om detta händer, börja om med tändningsproceduren (fig. 1 o. 2) tills du har lyckats tända lågan.

Släckning

- Släck helt enkelt genom att släppa tändningsknappen.

Använda funktionen kontinuerlig låga:

- **FÖRSIKTIGHET** var ytterst försiktig när lågan är låst då lågan då blir kontinuerlig och släcks inte tills spärrknappen för kontinuerlig låga (5) frigörs MANUELLT!
- Håll ned tändningsknappen (6) samtidigt som du skjuter spärrknappen för kontinuerlig låga (5) mot dig (fig. 4).
- Släpp tändningsknappen (6); lågan förblir tänd (fig. 5).
- Släck lågan genom att skjuta spärrknappen för kontinuerlig låga (5) bort från dig (fig. 6).

FÖRSIKTIGHET:

- Läs anvisningarna före användning. !
- Håll utanför räckhåll för barn.
- Rör inte eldskyddet när det är varmt.
- Håll munstycket rent från damm och tappa inte gasbrännaren, då detta är vanliga orsaker till fel.
- Sikta alltid bort från ansiktet, kroppen och kläderna vid tändning och användning.
- Förvara inte i direkt solljus eller på en plats där temperaturen överstiger 40°C.
- Butangas är ytterst lättantändligt; hanteras med varsamhet.
- Låt gasbrännaren svalna efter användning innan den läggs undan till förvaring.
- Använd inte gasbrännaren kontinuerligt i över två timmar.
- Punktera aldrig gasbrännaren eller placera den nära värmekälla eller öppen låga.
- Följ alla anvisningar och försiktighetsåtgärder angivna på bränslebehållaren.

BEHÅLL DENNA MANUAL!

Bilder och illustrationer - se bifogad utländsk bruksanvisning.

mastrad®